

# Használati utasítás

*Cicás állatfigura persely*

**GLB-300000166**



Köszönjük, hogy a termékünket megvásárolta!

A kényelmes és biztonságos használat érdekében kérjük,  
figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

## Használat lépései

### 1. Elemek behelyezése:

- A játék 2 darab AA ceruzaelemmel működik (a csomagolás az elemeket nem tartalmazza).
- Az elemtartó rekesz a doboz alján található.
- Csavarja le a fedelet, helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással (+ és - jelölés szerint), majd zárja vissza a fedelet.

### 2. Előkészítés:

- Helyezze a perselyt sík, stabil felületre.
- Győződjön meg róla, hogy a tálka szabadon hozzáférhető.

### 3. Pénz "etetése":

- Helyezzen egy aprópénzt a cica előtti tálkára.
- A cica automatikusan kinyúl, megragadja a pénzt, és behúzza a dobozba. A pénz a doboz belsejében gyűlik össze.

### 4. Pénz kivétele:

- A doboz alján található rekesz kinyitásával érheti el a gyűjtött aprópénzt.

---

## Biztonsági figyelmeztetések

- **Becsípődés veszélye:** A cica kinyúló mancsa mozgás közben becsípheti a gyermekek ujjait. Ne engedje, hogy a gyerekek a pénz behelyezése után a nyílás közelében tartsák az ujjukat.
- **Apró tárgyak veszélye:** A játék 3 éves kor alatt nem ajánlott, mivel apró részeket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt okozhatnak.
- **Tilos feszegetni a tetejét:** A doboz tetejének feszegetése a játék meghibásodását okozhatja. Ne próbálja felnyitni a dobozt erővel.
- **Idegen tárgyak:** Ne helyezzen a cica nyílásába aprópénzen kívül más tárgyat (pl. élelmiszert, játékdarabokat), mert a mechanika elromolhat.
- **Elembiztonság:** Ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül kezeljék az elemeket. Az elemeket mindig felnőtt cserélje ki.
- **Mozgó alkatrészek:** A játék belső mechanikája meghibásodhat, ha a gyerekek erővel próbálják mozgatni a cicát vagy a fedelet.
- **Tisztítás:** Csak száraz ruhával tisztítsa a terméket. Ne tegye víz alá, és ne érje nedvesség.

---

## Műszaki adatok

- **Tápellátás:** 2 db AA ceruzaelem (nem tartozék)

- **Méret: 18 x 8 x 20 cm**
  - **Anyaga: Műanyag**
- 

#### **Karbantartás és hibamegelőzés**

- **Ne helyezzen a nyílásba túl nagy vagy nem megfelelő tárgyakat.**
  - **Ha a játék nem működik, ellenőrizze az elemeket, és cserélje ki szükség esetén.**
  - **Ügyeljen arra, hogy ne essen idegen tárgy a cica mozgó alkatrészeibe, mert az meghibásodást okozhat.**
  - **A játék használatánál ügyeljen a gyermekek biztonságára és tanítsa meg a helyes használatot.**
- 

**Figyelem: A játék külön kapható. A helyes használattal megelőzhető a sérülés és a játék meghibásodása.**