

Használati útmutató M6 okosórához



A pántot megfelelően viselje: a csuklópánt akkor működik a legjobban, ha a csuklójára helyezi. Állítsa be a csuklópánt méretét a szíj lyukaihoz illesztve, és a szíj végén lévő csatot helyezze a megfelelő lyukba. Az érzékelőnek közel kell lennie a bőrhez, és nem szabad mozognia.

Töltse fel a csuklópántot: az első használat előtt ellenőrizze, hogy a karpánt fel van-e töltve. Ha nem, töltse fel a töltővel. A töltés után a pánt automatikusan bekapcsol. **Telepítse az alkalmazást a telefonjára:** olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el a Play Store / App Store áruházba az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Itt az alkalmazást "Fitpro" néven találja meg.



Rendszerkövetelmények: Android 5.0 / IOS9.0 vagy magasabb, Bluetooth 4.0. **A készülék csatlakoztatása:** első alkalommal csatlakoztatnia kell a készülékét az alkalmazáshoz az adatok szinkronizálása érdekében. A sikeres csatlakozást követően a pánt automatikusan szinkronizálja az időt, ellenkező esetben a lépésszámlálás és az alváselemzés funkció nem lesz elérhető.

- Nyissa meg az alkalmazást a telefonon; indítsa el a beolvasást; válassza a "csatlakoztatás a készülékhez" lehetőséget.
- A sikeres párosítás után az alkalmazás automatikusan megjegyzi a pánt Bluetooth-címét. Az alkalmazás megnyitásakor vagy a háttérben futva az alkalmazás automatikusan megkeresi a pántot, és csatlakozik hozzá.
- Az Android-os telefonok használatának meg kell győződnie arról, hogy az alkalmazás a háttérben fut és hogy az alkalmazás minden jogosultsága engedélyezve legyen, például a háttérben történő működés vagy a telefonkönyvből a névjegyekhez való hozzáférés.

A csuklópánt funkcióinak leírása:

- Ha a pánt ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához.
- A pánt Bluetooth-cím ablakában a gomb 2 másodpercig történő megnyomásával a pánt leválasztható a telefonról, és egy rövid megnyomással kiléphet az opcióból.
- A készülék visszaállítás: ez a funkció törli a pánt összes adatát (például a lépések száma, stb.).
- Ha a pánt be van kapcsolva, nyomja meg röviden a funkciógombot a képernyő megvilágításához.
- Alapértelmezés szerint a kijelzőn egy órát mutató oldal jelenik meg; nyomja meg újra a funkciógombot a pánt egyéb opcióinak megtekintéséhez. Lapozással válassza ki a kívánt opciót. Alapértelmezés szerint a képernyő 5 másodperc inaktivitás után kikapcsol.
- Lapozzon a "3in1 pulzusszám" menüpontra a pulzusszám, a vér oxigénszintjének és a vérnyomásnak az ellenőrzéséhez. Ezen paraméterek mérésekor a képernyő automatikusan kikapcsol 60 másodpercre.

Óra funkció: miután csatlakoztatta a pántot az alkalmazáshoz, a pánt automatikusan beállítja az időt. Nyomja meg és tartsa lenyomva a pánt alapértelmezett képernyőjét a 12h és 24h időformátum közötti váltáshoz.

Lépések mérése: viselje a csuklópántot és rögzítse a napi lépéseket. Folyamatosan nyomon követheti a megtett lépéseket.

Távolság mérése: a megtett távolság a megtett lépések alapján kerül kiszámolásra. Kalóriák mérése: a készülék a megtett lépések száma, a pulzusszám, a vérnyomás és a vér oxigénkoncentrációja alapján kalkulálja az Ön által valószínűsíthetően elégetett kalóriák számát. A "3 az 1-ben pulzusszám" modulba való belépést követően a rendszer megjeleníti a pulzusszám, a vérnyomás és a vér oxigénkoncentráció mérésének aktuális eredményeit. A funkció működéséhez a csuklópánt érzékelőnek a csuklón kell lennie.

Az adott idő alatt megtett lépések száma: ez az üzemmód méri az aktív időt, a megtett lépéseket és az elégetett kalóriákat. Az aktuális időt is láthatja. A tevékenység befejezése után a megtett lépések száma hozzáadódik az adott napra rögzített összes lépésszámmal.

Ugrókötél mód: ebben az üzemmódban megjelenik az aktuális idő, a tevékenység időtartama és az elégetett kalória.

Guggolás mód: ebben az üzemmódban megjelenik az aktuális idő, a tevékenység időtartama és az elégetett kalória.

Alvásfelügyelet: elalvásakor a pánt automatikusan alvásfelügyelő üzemmódba kapcsol át. A pánt érzékeli a könnyű/mély alvást és az ébredések számát, és kiszámítja az alvás minőségét. Az alváselemzési adatok csak az alkalmazásban érhetőek el.

Figyelem! Alvás közben viseljen szemkötőt. A pánt este 10 órától kezdi el az alvás megfigyelését. 45 percenként a pánt szinkronizálja az alvási adatokat az alkalmazással.

Üzenetértesítések: Ha a pántban lévő üzenetekről szóló értesítések engedélyezve vannak, akkor beléphet az üzenetkezelő felületre, és elolvashatja a 3 legutóbb kapott üzenetet.

Alkalmazás jellemzői és beállításai:

Személyes adatok: állítsa be a személyes adatait az alkalmazásba való belépés után (beállítások - személyes adatok). Beállíthatja a nemét, életkorát, magasságát és súlyát. Beállíthatja a napi lépéscélját.

Alkalmazásbeli értesítések:

Bejövő hívások: ha a pánt csatlakozik az alkalmazáshoz, és a bejövő hívások értesítése opció engedélyezve van, a telefon csörgése esetén a pánt rezegni fog, és megjeleníti a hívó nevét vagy számát (engedélyezni kell, hogy az alkalmazás hozzáférjen a telefonkönyvből a névjegyekhez).

SMS-értesítések: ha a pánt csatlakozik az alkalmazáshoz, és a bejövő üzenetekről való értesítés opció engedélyezve van, a pánt rezegni fog, ha üzenete érkezik.

Egyéb emlékeztetők: ha a pánt csatlakozik az alkalmazáshoz, és engedélyezve van az olyan alkalmazásokból, mint a QQ, a Wechat és a Facebook beérkező üzenetekről való értesítés opciója, a pánt rezegni fog, és megjeleníti az üzenet tartalmát, ha a fenti alkalmazásokból érkezik üzenet. A menüben az utolsó 3 üzenetet is láthatja. Engedélyezni kell azt is, hogy az alkalmazás hozzáférjen a rendszerértesítésekhez. A karpánt 20 és 40 szó közötti értéket képes megjeleníteni.

Egyéb funkciók: kikapcsolhatja a rezgést, hogy ne zavarja Önt, ha bejövő hívás/üzenet/egyéb értesítés érkezik. Ekkor csak az értesítés lesz látható a pánt képernyőjén.

Tipppek az Android telefonok felhasználói számára: ha használni szeretné az értesítési funkciót, engedélyeznie kell, hogy az alkalmazás a háttérben fusson. Javasoljuk, hogy engedélyezze az alkalmazás összes jogosultságát.

Ébresztési beállítások: ha a pánt csatlakozott az alkalmazáshoz, 8 riasztást állíthat be. A beállítások automatikusan szinkronizálódnak a pánttal. Még ha a pánt jelenleg nincs is csatlakoztatva az alkalmazáshoz, az ébresztőóra a korábban beállított időpontnak megfelelően fog csörögni. **A csukló-pánt keresése:** amikor a karpánt csatlakoztatva van az alkalmazáshoz, válassza ki a "pánt keresése" opciót, ekkor a karpánt rezegni kezd.

Önkioldó: ha a pánt csatlakozik az alkalmazáshoz, a pánt vagy az alkalmazás segítségével kapcsolja be a távoli fényképező felületet. Rázza meg vagy forgassa el a csuklóját (a csuklópántot is megérintheti), és a telefon 3 másodperc múlva automatikusan fényképet készít. Engedje meg az alkalmazásnak, hogy hozzáférjen a telefon fényképalbumához, hogy a rögzített fényképet elmenthesse oda.

Emlékeztető túl hosszú ideig tartó ülsre: Be lehet kapcsolni egy olyan értesítést, amely emlékeztet arra, hogy ha túl sokáig ült. Állítsa be, hogy mennyi idő után szeretné, ha a pánt értesítene. **A képernyő kivilágosodik, amikor felemeli a csuklóját:** ha engedélyezi ezt a funkciót, akkor a pánt aktiválja a képernyőt, amikor felemeli a csuklóját.

Ne zavarjanak mód: beállíthat egy olyan időpontot, amikor a pánt nem küld semmilyen értesítést, hogy ne zavarja Önt.

Készülék alaphelyzetbe állítása: az alaphelyzetbe állítás törli a pántban tárolt összes adatot, például a lépések számát.

Eszköz eltávolítása: ez a funkció törli az eszközt, és törli az összes adatot.

Alapvető paraméterek:

Eszköz típusa: okosóra

Akkumulátor típusa: lítium-polimer akkumulátor

Rezgés: igen

A szinkronizálás módja: Bluetooth 4.0

Munkahőmérséklet: -100 ~ 500C.

Érzékelő: energiatakarékos gyorsulásmérő

Rendszerkövetelmények: Android 5.0 vagy újabb, IOS9.0 vagy újabb

Megjegyzések:

1. A pántot nem szabad viselni fürdés és úszás közben.
2. Csatlakoztassa a pántot az adatok szinkronizálása közben.
3. Ne tegye ki a készüléket magas páratartalomnak, magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek.
4. Ha a pánt lefagy és újraindul, ellenőrizze a telefonban a memóriára vonatkozó információkat. Ha a memória túlterhelt, törölje az adatokat, és próbálja meg újra. Vagy ki is léphet az alkalmazásból és újraindíthatja azt.