

BIGSOUND W-888
AKKUMULÁTOROS HANGFAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati útmutatót és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves korúak csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megériük a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékekkel. Gyermekek kizárólag felügyelettel végezhetnek a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítással. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyjelzőt összevetőt tartalmaz!

• LED fényfelek • vezetek nélküli BT kapcsolat • zenehallgatás mobilkészülékről, számítógépről • MP3 lejátszás USB eszközről • FM rádió automatikus állomáskereséssel • mikrofon aljzat, KARAOKE funkció • 3,5 mm AUX audio bemenet • beépített Li-ion akkumulátor • automatikus töltés LED visszajelzővel • várható üzemidő: ~10 óra • digitális, piros LED kijelző • könnyű, kompakt, horozható kivitel • távirányító tápellátás: CR 2025 (3 V) gombelem, tartozék • tartozék: távirányító, microUSB hálózati töltő (5V / 2 A)

ALKALMAZÁS

A két utas, bassz-reflex aktív hangdoboz alkalmazása elsősorban hobbi és party szórakozási célokra javasolt. Beépített akkumulátora lehetővé teszi, hogy hálózati feszültségen nélküli is működhet legyen. Egy 3,5 mm átmérőjű AUX és egy 6,3 mm átmérőjű mikrofon bemenet segítségével közvetlenül lehet hozzá csatlakoztatni külső berendezéseket, mint például: mobiltelefon, számítógép, CD/DVD lejátszó, hangszer, mikrofon... A készülék a hangszugárzó mellett tartalmaz beépített végerősítőt, valamint USB/MP3/FM/BT multimédia lejátszót. Tartozéka egy hálózati töltő és egy távirányító.

TÁPELLÁTÁS, AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

A hangdoboz a beépített akkumulátorral működhet. Az akkumulátort az első használat előtt fel kell tölteni. Csatlakoztassa a vele együtt szállított hálózati adaptert a hangdobozhoz (CHARGE DC 5 V microUSB aljzat), majd a hálózatba és hagyja kikapcsolva a hangdobozt.

Töltés közben piros LED világít. Fejezze be a töltést az adapter eltávolításával, ha a piros LED kialszik vagy legkésőbb 4 óra elteltével. Teljesen lemerült akkumulátor esetén a töltési idő hozzávetőlegesen 3-3,5 óra. Ez kb. 10 óra működést biztosít a belső akkumulátorral, közepes hangeron. Ez függ a beállított hangertől, a kiválasztott üzemmódtól és a környezeti hőmérséklettől. Működés közben is tölthető, azonban ez megnöveli a töltési időt.

• Kizárólag a vele együtt szállított adapterhez csatlakoztható! Ha a gyári tartozékánál (5V/2A) kisebb teljesítményű, pl. mobiltelefon töltőhöz csatlakoztatja, az meghibásodhat!

• A töltés évszámja a használat befejezése után távolítsa el az adaptert a hálózatból és a készülékből. Csak akkor maradjon csatlakoztatva a teljes előkészítési után is, ha folyamatosan üzemel a készülék. A töltés okozhat zajt a hangszórókban. A készülék kikapcsolt állapotban az automata akkumulátortöltő funkcióval. Távolítsa el az adaptert a hálózatból a töltés befejezése után!

• A hosszabb élettartam érdekében használaton kívül is tartsa feltöltött állapotban az akkumulátort!

• Az alkalmazott akkumulátor zárt, Li-ion típus. Karbantartás nem igényel. Élettartama végén szakember által cserélhető, a kezelő panel eltávolítása után. A fedelel csavarok rögzítik.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Minden csatlakoztatást a rendszer áramtalanított állapotban végezzen el! Legyen kikapcsolva a hangdoboz és a csatlakoztatandó készülékek is! Ügyeljen arra, hogy a csatlakozás bekötése, polarítása előírás szerinti legyen. A mikrofonkábel és az audio csatlakozókábel tartsa távol a hálózati vezetékektől! A hálózati adaptert először a hangdobozba, majd a hálózati csatlakozójáratba kell csatlakoztatni.

A VOLUME hangerő-szabályozó álljon minimum pozícióban. Az ezek után bekapcsolt hangdobozon (POWER gomb nyomva tartása 2 másodpercig) óvatosan kezdje el növelni a hangerőt. Minden be- és kikapcsolás előtt állítsa minimumra a VOLUME szabályozót, hogy az esetlegesen keletkező zaj ne bántásos a hangszugárzókat! A kikapcsoláshoz is nyomva kell tartani a POWER gombot.

HANGERŐ-SZABÁLYOZÁS ÉS FUNKCIÓ VÁLTÁS

A hangerő-szabályozás a VOLUME forgatógombbal vagy a távirányító VOL+VOL-gombjával történhet. Bekapcsolás követően a vezetek nélküli BT funkció aktiválódik. Ha korábban már volt párosítva külső eszköz hozzá – és az a közelben található – akkor a csatlakoztatás automatikus megtörténik. A működési módot kiválasztó az INPUT gomb (vagy a távirányító a MODE) nyomogatásával választhatja ki: BT – USB – LINE – FM – BT... Az elérhető multimédias funkciók: vezetek nélküli BT kapcsolat, USB MP3 lejátszó, FM rádió, külső mikrofon alkalmazása (opció), külső berendezéssel csatlakoztatása (AUX - LINE IN aljzat).

A MAXIMÁLIS HANGERŐ

Minden hangszugárzót be kell jártni a rendeltetésszerű használatot megelőzően. Az első 30-50 üzemórán belül csak 50%-os hangerővel működhet!

Nagyból hangerőállásnál - bizonyos esetekben - előfordulhat, hogy gyengébb minőségű hangzás. Ezt okozhatja a túlságosan nagy bemenő jel. Ennek elkerülése érdekében csökkentse az adott külső berendezés jelszintjét vagy szükség esetén a fő hangerőt (VOLUME). A rendszer maximális hangerője az, amely még jó minőségben, torzításmentesen hallgatható.

• A hangerő további felszabályozásával már nem emelkedik a kimenő-jeltesítmény, sőt megnő a rendszer torzítása! Ez káros a hangszugárzókra nézve és meghibásodáshoz vezethet!

• Ha mikrofont csatlakoztat, helyezze azt minél távolabb a hangdoboztól, hogy a gerjedést kiküszöbölje! A hangdoboz ne irányítjon a mikrofon felé, mert a gerjedés erősítja a hangszórókat! Mikrofon használatokra óvatosan növelje a hangerőt, és ha gerjedést

tapasztal, azonnal tekerje vissza a szabályozót, és szükség esetén helyezze másik pozícióba a hangdobozt!

VEZETÉK NÉLKÜLI BT KAPCSOLAT

A készülék párosítható a BT protokoll szerinti kommunikáló más készülékekkel, maximum 10 méter hatótávolságon belül. Ezt követően kihangosítva hallgatható a mobiltelefonon, táblagépen, notebook és más hasonló eszközökön lejátszott zene. Válassza ki az INPUT vagy MODE gombbal a BT funkciót, a kijelzőn a BLUE szöveg olvasható. A párosítandó eszköz használati utasításában szereplő módon keresse meg a közelben található BT vezetékek nélküli kapcsolattal rendelkező készülékeket, köztük ezt a hangszórót. Csatlakoztassa egymással a két eszközt. Sikeres csatlakoztatás után rövid hangjelzés hallható. Ezt követően a hangszórón hallható a kívánt műsor. A lejátszást végző eszköz lejátszó alkalmazása (pl. a mobiltelefonon) általában távvezérelhető a ►|◄|►|◄ gombor rövid benyomásával.

• Régi, BT.0 készülékek esetében, szükség lehet jelszó megadására a csatlakoztatáskor: „0000”

• Egy hangszóró egységjelző egy BT készülékkel párosítható.

• Bekapcsolása után a korábban már párosított és megfelelően csatlakoztatott készülékhöz automatikusan újra csatlakozik, ha az bekapcsolva a közelben található.

• Ha megszűnik a vezetek nélküli kapcsolat, szükség esetén nyomkodja az INPUT gombot addig, amíg újra a BT funkcióhoz nem ér, és a párosítás mód újra aktiválódik.

• Ha zenehallgatás közben telefonhívás érkezik a csatlakoztatott mobiltelefonra, a zenelejátszás szünetel. A beszélgetés után a telefonon indítható a lejátszás folytatását.

• Esetenként korlátozottan működhet a BT funkció a külső készülék egyedi sajátosságainak következtében.

• Az aktuális hatótávolság függ a másik készüléktől és a környezeti viszonyoktól. (pl. falak, emberi testek, más elektromos készülékek, mozgás...)

• Rendelnes működést, zajt okozhatnak a közelben működő elektromos készülékek, ez nem utal a készülék meghibásodására!

• Ha töltés közben is hallgatta, esetenként hálózati zajt jelentkezhethet a hangszórókban.

• Rendelnes működést okozhatnak a külső eszköz egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék meghibásodására! Esetenként korlátozottan működhet a BT funkció a külső készüléktől függően.

MP3 LEJÁTSZÁS USB HÁTÉRTÁROLÓRÓL

A lejátszó üzemkész, ha világít a kijelzője. Helyezze be óvatosan az USB tárolót és a készülék átkapcsol USB lejátszás üzemmódba, majd megkezdődik a lejátszás. A kijelzőn olvasható az aktuális műsorszámot eltelet idő és léptékszám a dal sorszáma. A lejátszás elindításához nyomja meg a ►| gombot, de elindul automatikusan is a külső eszköz behelyezése után. Ugyanezzel a gombbal szüneteltetheti a lejátszást (PAUSE) vagy a léptető gombokkal ►|◄|◄|► léptetőgombot a kívánt műsorszámot. Utóbbiakat nyomva tartva, gyorserekesen működik. Néhány extra funkció csak az MP3 lejátszás működtetésekor aktiválható. A távirányító RPT gombjával az aktuális dal (ONE) vagy az összes dal (ALL) ismétlést elválaszthatja ki. Egyes jelefforsók esetén a front oldali (EQ) gombbal választhat az EQ1-EQ2-EQ3 hangszámszók közül.

• Bekapcsoláskor az utófény hallgatott műsorszám lejátszása újra indítható.

• A memória javasolt fájlrendszere: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formattálástú memóriaegységeit!

• Ha a készülék nem ad ki hangot, vagy az USB memóriát nem ismeri fel, akkor távolítsa el, majd csatlakoztassa ismét a memóriát és válassza ki újra az INPUT gombbal. Szükség esetén kapcsolja ki és vissza a készüléket!

• Csak akkor távolítsa el a külső memóriát, miután az INPUT gombbal eltérő forrásra váltott vagy kikapcsolta a lejátszót! Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek. Tilos lejátszás közben eltávolítani a csatlakoztatott külső egységet!

• Az USB eszköz csak egyféle módon helyezhető be. Ha megakad, fordítsa meg és próbálja újra; ne erőltesse! Ne érintse kézzel az érintkezőket!

• Ügyeljen arra, hogy a készülékből kiálló eszközök ne sérülhessenek meg.

• Rendelnes működést okozhatnak a háttéráramló egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék meghibásodására!

• Ne töltsön készüléket (pl. mobiltelefon) az EQ aljzarról!

A RÁDIÓ HASZNÁLATA

Válassza ki az FM rádió módot az INPUT gombbal. A kijelzőn a vételi frekvencia látható. Az automatikus hangolás és tárolás elindításához tartsa nyomva a ►| gombot. A beállítás befejezése után a készülék a legelőször megtalált rádióműsorral áll. A további műsorok a ►►|◄◄|léptető gombok rövid benyomásával érhetőek el. A kijelzőn a P 01... P 50 programhelyek mutatják az adott rádióállomást. A léptető gombok nyomva tartásával állomáskeresés indítható, amely megáll az első megtalált vételi helynél.

• A keresés megáll, ha változó jelerősséget érzékel – ez nem mindig jelenti rádióműsor megtalálását.

• A rádió vételképessége nagymértékben függ a használat helyétől, az aktuális vételi viszonyoktól.

• Ne legyen a készülék közelében nagyobb méretű fém tárgy vagy elektromos berendezés!

• A hatótávolság tesztelésénél óvatosan húzza ki és állítsa be a legjobb vételnek megfelelő irányba! A készülék elhelyezése is befolyásolja a vételi minőségét.

VEZETÉKES AUDIO BEMENETEK (MIC INPUT, AUX INPUT)

Az alábbi bemeneti lehetőségek dinák rendelkezésére, hogy fejhallgató kimenettel vagy audio kimenettel rendelkező külső eszközökkel csatlakoztasson az erőstől:

MIC INPUT: 6,3 mm aljzat két mikrofon számára (nem tartozék).

AUX INPUT: 3,5 mm aljzat fejhallgató kimenet vagy LINE kimenet fogadására (mobiltelefon, táblagép, számítógép, multimédia lejátszó...).

• Az elérhető hangmennyiség függ a külső készülék által biztosított audio jel minőségétől és annak hangerő- és hangszin beállításától.

- Javasolt a lejátszón kikapcsolni a hangszínszabályozást és azt csak a hangdobozon használni (EQ).
- A hangdobozba bemenő kácsi jel (hangerő) többlet zajt, a túl nagy jel pedig torzítást okozhat. Javasolt a jelforrás hangerőjét közepes szinten tartani.
- Csatlakozókábel és egyes esetekben külső adapter beszerzése válhat szükségessé a megfelelő csatlakoztatáshoz.
- További információért nézze meg a csatlakoztatni kívánt készülék használati útmutatóját.

ÁTÁVRÁNYÍTÓ

- A távirányító üzembe helyezéséhez húzza ki az elemtartóból kilógó szigetelő lapot. Ha a későbbiekben bizonytalan működést vagy lecsökentett hatótávolságot tapasztal, cserélje ki az elemeket egy újra: CR 2025, 3 V gombelem.
- A távirányítót használata közben irányítsa szemből a kezelőpanel irányába és legyen 2-3 méterem belül a készüléktől!
 - Az elem kimerüléséhez fordítsa gombokkal lefelé a távirányítót, majd húzza ki az elemtartó tálcát az elemmel együtt. Ügyeljen arra, hogy a behelyezett elem pozitív oldala felfelé nézzen. Kövesse a távirányító hátoldalán látható utasításokat!
 - Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el azt! Ne használjon különböző gyártmányú vagy állapotú elemeket! Az elemcserét csak felnőtt végezheti el! Elem gyermek kézbe nem kerülhet!
 - Ha abból esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítsa meg az elemtartót!
 - Figyelem! Robbanásveszély helytelen elemcsere esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemeket ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzásnak! Tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zární! A nem tölthető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásofoka kisebb!
 - EZ A TERMÉK GOMBEMELT TARTALMAZ, TILOS AZ ELEMET LENYELNI, KÉMIAI EGYS VESZÉLY! LENYELÉS ESETÉN, 2 ÓRÁN BELÜL ERŐS BELSŐ EGÉST OKOZ ÉS HALÁLHOZ VEHETHEI! TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL, AZ ÚJ ÉS HASZNÁLT ELEMKEKET HA AZ ELEM TARTÓ FEDELE NEM ZÁRÓDIK BIZTONSÁGSÁGNAN, NE HASZNÁLJA TOVÁBBÁ A TERMÉKET ÉS TARTSA AZT TÁVOL GYERMEKEKTŐL! HAAZT GONDOLJA, HOGY EGY ELEM LENYELÉSRE KERÜLT VAGY BEKERÜLT BARMELY TESTRÉSZBE, AZONNAL KERESSEN FEL ORVOST!

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt. Használjon puha, száraz törökendőt. Ne használjon agresszív tisztítószereket és folyadékok!

KARBANTARTÁS

Időnként ellenőrizze a hálózati adapter/csatlakozókábel és a burkolat sértetlenségét. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez!

HIBAELEMLÉS

Hiba észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt! Később próbálja meg visszakapcsolni. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a következő jegyzéket. Ez az útmutató segíthet a hiba behatárolásában, ha egyébként a készülék előírás szerint van csatlakoztatva. Szükség esetén forduljon szakemberhez!

Általános

Nem működik a készülék, nem világít a kijelző.

- Az erősítő nincs bekapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő ideig nyomva tartotta-e a POWER gombot a bekapcsoláshoz.
- Lemerült a beépített akkumulátor.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert és töltsse fel az akkumulátort.

Látszólag működik a készülék, de nem ad ki hangot.

- A hangerő-szabályozók beállítása nem megfelelő.
- Ellenőrizze, hogy ne legyen minimuma állítsa sem a forgatható hangerő-szabályozó (VOLUME), sem a távirányító VOL+VOL- gombjait.
- Helytelen az audio kábelek csatlakoztatása.
- Ellenőrizze az audio kábelek korrekt csatlakoztatását, illetve azok szabvány szerinti bekötését.

MP3 lejátszás

Nem a megfelelő jelforrásról játssza le a fájlokat.

- Nem a kívánt jelforrás vagy eszköz van kiválasztva.
- Nyomja meg többször röviden az INPUT vagy MODE gombot.

Nem működik az MP3 lejátszás.

- Írási hiba lépett fel. Az MP3 formátum nem kompatibilis.
- Győződjön meg róla, hogy az MP3 formátuma megfelelő-e.
- Kontakt probléma az USB aljzattal.
- Ellenőrizze, nem került-e idegen tárgy a csatlakozóba. Szükség esetén óvatosan tisztítsa meg száraz eszettel.
- Érintkezési problémát okozhat az nem megfelelő (pl. ferde vagy durva) csatlakoztatás is. Csatlakoztassa újra a külső eszközt.
- Hibás vagy az előírásoktól eltérő külső memóriáraegység.
- A gyártási száorás miatt az azonos típusú USB memóriáraegységek között is lehet olyan eltérés, amely a használatot befolyásolja.
- **Zajos a lejátszás.**
 - Írási hiba lépett fel. Az MP3 formátum nem kompatibilis.
 - Győződjön meg róla, hogy az MP3 formátuma megfelelő-e.
 - Hibás az adathordozó vagy érintkezési hiba lépett fel a csatlakoztatásnál.
 - Ellenőrizze az adathordozó megfeleléségét és csatlakoztatását.
 - Adatmásolási hiba lépett fel.
 - Ellenőrizze az alkalmazott tömörítő szoftvert és a számítógépet.
- **A vezeték mikrofon (opció) hangja nem hallható.**
 - A VOLUME szabályozó beállítása nem megfelelő.
 - Ellenőrizze, hogy ne legyen minimuma állítsa ez a szabályozó.
 - Ellenőrizze, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉSEK

- **Kérjük, a használatbevetel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre!**
- **Ne végezzen kábelcsatlakoztatást működés közben!** Soha ne kapcsolja be vagy ki a rendszert teljesen lefeltekert hangerőállítás mellett! Az ilyenkor előforduló zajkikés tönkre teheti a hangszugárkót.
- **Az audio rendszer külső zajoktól történő megvédése érdekében az audio kábeleket vezesse távol a hálózati kábelektől!**
- **Ne akadályozza a készülék hűtését, tilos letakarni! Ne helyezze közvetlenül fel mellé a hangdoboz hátulját! Tartson legalább 20 cm-es távolságot! A burkolat enyhe felmelegedése természetes jelenség.**
- **A használat befejezése után kapcsolja ki és húzza ki a hálózati kábelt az adaptert!**
- **A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen! Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson meg benne senki! Ne vezesse a csatlakozókábelt szőnyeg, lábtörő, sző, alatti!**
- **A hálózati feszültség jeleléte miatt tartsa be a szokásos életvédelmi szabályokat! Nedves kézzel tilos a készülék vagy az adapter megérintése!**
- **Csak 230 V~ / 50 Hz feszültségű kettős szigetelésű csatlakozójelzabta szabad csatlakoztatni!**
- **Óvja portól, páratól, folyadéktól, nedvességtől, fagytól és üdőtől, valamint a közvetlen hő-vagy napsugárzástól!**
- **Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!**
- **Ügyeljen rá, hogy a nyílásokon át ne kerüljön bele idegen tárgy!**
- **A készüléket ne érje fröccsenő víz, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, pl. poharat a készülékre!**
- **Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a készülékre!**
- **Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tűzet, balesetet vagy áramütést okozhat!**
- **Bármilyen rendellenesség esetén áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakemberhez!**
- **Ne csatlakoztasson töltési célú mobilkészüléket az USB aljzathoz!**
- **A tömörített fájlokat, az alkalmazott tömörítőprogramtól és az USB memória minőségétől adódóan előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága.**
- **Nem garantál a szerzői jogvédett DRM fájlok lejátszása!**
- **A támogatott fájlok lejátszása sem garantált minden esetben, mert az befolyásolható a gyártótól független szoftveres és hardveres körülmények.**
- **A különböző audio fájlok hangerője között különböző lehet azok eltérő paramétereitől adódóan.**
- **Az elvesztett vagy megsérült adatokért kb. a gyártó nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha az adatok stb. e termék használata közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági másolatot készíteni a csatlakoztatott adatokhoz tartalható adatokról, műsorszámokról a személyi számítógépre.**
- **Nem ajánljuk 32GB-nál nagyobb USB memória alkalmazását, mert kezelése lelassulhat, akadózhat. Csak a lejátszóhoz fájlokat tartva a külső memórián, idegen adatok/fájlok jelenléte lelassíthatja a működést vagy zavart okozhat.**
- **A hangszugárzó mágneseket tartalmaznak, ezért ne helyezze közelükbe az erre érzékeny termékek (pl. hitelkártya, magnókazetta, iránytű, ...)**
- **A nem rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után.**
- **Ez a termék lakossági használatra készült, nem ipari, professzionális eszköz.**
- **Ha a termék élettartama lejárt, veszélyes hulladéknak minősül. A helyi előírásoknak megfelelően kezelendő.**
- **A Somogyi Elektronika Kft. igazolja, hogy a rádió-berevezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövegére elérhető a következő internetes címen: somogyi@somogyi.hu**
- **A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nél**



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa nagy hangerővel hosszabb időn keresztül!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékkba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamelyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értesít. Elhelyezhet elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel ON védí a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékgazdálkodási szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. AZ ELEMEEK, AKKUK

ÁRTALMATLANÍTÁSA - Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.