



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Elektromos Rovarcsapda

VIGYÁZAT!

FIGYELEM! GONDOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A JELEN ÚTMUTATÓBAN FOGLALT UTASÍTÁSOKAT, MIVEL EZEK FONTOS TUDNIVALÓKAT TARTALMAZNAK A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS BEÜZEMELÉSÉRE, HASZNÁLATÁRA ÉS KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓAN.

A KÉSZÜLÉKET 8 ÉV FELETTI GYERMEKEK, VALAMINT TESTI, MENTÁLIS, ÉRZÉKSZERVFI FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK, TOVÁBBÁ A KELLŐ TAPASZTALATTAL, TUDÁSSAL NEM BÍRÓ SZEMÉLYEK IS HASZNÁLHATJÁK ABBAN AZ ESETBEN, HA A MEGFELELŐ FELÜGYELET BIZTOSÍTOTT, ILLETVE EZEN SZEMÉLYEK A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN A SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOKAT MEGKAPTÁK, ÉS AZ ESETLEGES VESZÉLYEKEKET MEGÉRTETTÉK. GYERMEKEK A KÉSZÜLÉKKEL NEM JÁTSZHATNAK. TISZTÍTÁST, KARBANTARTÁST FELÜGYELET NÉLKÜL GYERMEK NEM HAJTHAT VÉGRE.

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG BELTÉRI HASZNÁLATRA SZOLGÁL, NE HASZNÁLJUK SZABADTÉREAN. A KÉSZÜLÉKET GYERMEKEKTŐL KIZÁRÓLAG TÁVOL. A KÉSZÜLÉKET ISTÁLLÓBAN, PAJTÁBAN, VAGY HASONLÓ HELYEN TILOS HASZNÁLNI. A KÉSZÜLÉKET TILOS OLYAN HELYEN HASZNÁLNI, AHOZ GYŰLÉKONY GÁZOK, ROBBANÁSVESZÉLYES POROK VANNAK JELEN. A LÁMPA CSERÉJÉT KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ FELHATALMAZÁSÁVAL BÍRÓ MÁRKASZERVIZ VÉGEZHETI EL. AMENNYIBEN A TÁPKÁBEL MEGSÉRÜL, ANNAK CSERÉJE KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ FELHATALMAZÁSÁVAL BÍRÓ MÁRKASZERVIZBEN TÖRTÉNHEZ.

Későbbi használat céljából őrizzük meg a jótállási jegyet, a számlát, valamint az útmutatót. Amint a csomagolásból kivettük a terméket, ellenőrizzük annak sértetlenségét. Amennyiben szabad szemmel látható sérülést észlelünk, ne vegyük használatba a készüléket, hanem forduljunk a viszonteladóhoz, szakszervizhez. Csomagolóanyagot ne hagyjunk olyan helyen, ahol gyermekek hozzáférnek, valamint ne hagyjuk, hogy gyermekek játszanak a készülékkel: ez egy elektromos berendezés, és kezeljük is ennek megfelelően. Mielőtt a készüléket csatlakoztatjuk a hálózati áramkörhöz, ellenőrizzük, hogy annak paraméterei megfeleljenek a készülék típus tábláján feltüntetett, a tápfeszültségre vonatkozó paraméterekkel. Amennyiben a dugvilla és a hálózati fali aljzat nem kompatibilisek, a dugvillát képzett villanyszerelővel cseréltessük ki. Ne használjuk olyan adaptert vagy hosszabítót, amely nem felel meg az érvényes biztonsági előírásoknak, vagy meghaladja az áramerősségre vonatkozó értékhatárokat. Amennyiben nem használjuk a készüléket, a dugvillát húzzuk ki a fali csatlakozó aljzataból, valamint ellenőrizzük, hogy a készülék ki legyen kapcsolva. A fali csatlakozó aljzataból a dugvillát ne a tápkábelnél fogva húzzuk ki.

Az elektromos berendezés használata során szigorúan tartsuk be a következőket:

- Ne érintsük a készüléket nedves, vizes kézzel.
 - Ne használjuk a készüléket úgy, hogy meztelán vagyunk.
 - Ne hagyjuk, hogy a készüléket kültéri behatások ériék (eső, erős napsütés stb.).
 - Ne bánjunk durván a készülékkel, ne hagyjuk, hogy idegen tárgyak ütdődjön, ne rázzuk a készüléket.
- Amennyiben a készülék meghibásodna, sérülne, azonnal húzzuk ki azt a fali csatlakozó aljzataból. Ne érintsük meg a készüléket. Forduljunk a gyártó által elfogadott, hivatalos márkaszervizhez. Amennyiben úgy döntünk, hogy a továbbiakban már nem kívánjuk használni a készüléket, a tápkábel elvágásával tegyük azt működésképtelenné - természetesen előzőleg húzzuk ki azt a fali csatlakozó aljzataból. Amennyiben a tápkábel megsérül, kizárólag a gyártó felhatalmazásával bíró, hivatalos márkaszervizben cseréltessük azt ki. A készülék otthoni használatra készült, bármely eltérő jellegű felhasználási mód helytelenek és egyáltalán veszélyesnek minősül. Ne használjuk a készüléket szabadtereen. Balesetmegelőzési okokból a készülék burkolatát soha ne nyissuk fel. A készülék teljes értékű működésének fenntartása érdekében csak eredeti gyári alkatrészt használjunk.

A VÉDŐRÁCSON KERESZTŰL SOHA NE DUGJUNK ÁT FÉM TÁRGYAKAT.

220-230V – 50Hz

A készülék a vonatkozó 2006/95/EC és 2004/108/EC irányelveknek megfelelően került tervezésre, gyártásra. Műszaki adatok: lásd a készülék típusábráján.

Használati utasítás

Az elektromos szúnyogirtó teljességgel ártalmatlan, készülék Ami oda-vonzza a rovarokat, melyekkel – amint a belső elektromos rácshoz hozzáérnek – áramütés végez.

olyan helyen, ahol gyúlékony anyagok vannak jelen, ne használjuk (pl. paj-tában, istállóban).

csatlakoztassuk a tápkábelt fali csatlakozó aljzathoz. helyezzük a készüléket egy stabil, sima felületre, emberektől legalább két méter távolságra, ugyanis a befogott rovarok keltette zaj zavaró lehet. lehetőleg a lámpát ne irányítsuk az ajtók, ablakok, vagy egyéb nyílászárók felé, mivel a készülék így egyéb nem kívánatos rovarokat is odavonhat. egész éjszaka hagyjuk bekapcsolva a készüléket, így ténylegesen kiirthatjuk a helyiségben lévő rovarokat.

Amikor nem használjuk a készüléket, mindig húzzuk ki a tápkábelt a fali csatlakozó aljzathoz.

Karbantartás

Karbantartási, tisztítási művelet végrehajtása előtt mindig húzzuk ki a tápkábelt a fali csatlakozó aljzathoz.

A készülék hatékony működésének fenntartása érdekében egy, másfél évente (12 vagy 18 havonta) cseréljük le a sugárzó lámpát. A lámpa azonos paraméterekkel bíró termékkel történő cseréjéhez forduljunk hivatalos márkaszervizhez.

Tisztítás végrehajtása előtt húzzuk ki a tápkábelt a fali csatlakozó aljzathoz.

Az elektromos rácstisztításához kis kefét használunk, míg a külső rácst puha, enyhén nedves kendővel töröljük át. A rovargyűjtő tálcát zsíroló hatású tisztítószerezrel tisztítsuk meg. Úgy 15 naponta tisztítsuk meg a tálcát. A tálcát tisztításához ne használjunk benzint, alkoholt, rovarirtó szert, vagy egyéb vegyszert.

A készülék tisztítását puha, enyhén nedves kendővel végezzük. Ne használjunk egyéb anyagot, folyadékot, vagy vízzel bőven átitatott kendőt: ezek a készülékbe beszivárogva helyrehozhatatlan károkat okoznak.

SOHA NE MERÍTSÜK A KÉSZÜLÉKET VÍZBE.

FONTOS TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK LESELEJTÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN (2002/96/EC EU IRÁNYELV)

A készüléket annak élettartama végén ne selejтеzzük le közönséges lakossági hulladékként, ehelyett veszélyes hulladék átvételére jogosult telepen adjuk le, ezzel védjük környezetünket, embertársaink egészségét, valamint lehetővé tesszük, hogy a készüléket alkotó elemek, anyagok újrahasznosításra kerüljenek, ezzel jelentős energiát, forrást megtakarítva. Erre emlékeztet a készüléken is megtalálható áthúzott szemeteskuka.

