

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Relax masszázsmatrac



Termékleírás

- a- Masszázsmatrac
- b- Motor
- c- Tároláshoz szalagok
- d- Távirányító
- e- Csatlakozó adapter
- f- CA/CC adapter

Biztonsági figyelmeztetések

- o A következő utasítások nagyon fontosak. Kerjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és tartsa be az olvasottakat.
Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkról és sérülésekről.
- o Első használat előtt csomagolja ki a terméket és győződjön meg róla, hogy tökéletes állapotban van.
- o Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült. Ne használja szabadterén.
- o Ne tegye ki a készüléket olyan környezeti hatásoknak, mint eső, hő, napsütés . stb.
- o A terméket kizárólag felnőttek használhatják. Gyermek és fogyatékkal élők nem használhatják.
- o Amennyiben Önnek szívproblémája, trombózisa, testi sérülése vagy egyéb egészségügyi problémája van, a masszázsmatrac használata előtt konzultáljon orvosával.
- o Terápiás célra nem alkalmazható.
- o Mielőtt az elektromos hálózatra csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy a kábel és a dugó sértetlen állapotban legyen. Ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.
- o Használat előtt ellenőrizze, hogy készülékén feltüntetett feszültség megfelel-e az Ön otthonában alkalmazott hálózati feszültséghez.
- o Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
- o Kerülje a készülék túlmelegedését! Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, amikor már nem használja, illetve mielőtt tisztítani szeretné.
- o Amennyiben úgy érzi, hogy a masszázsmatrac túlmelegedett, hagyja abba a használatát.
- o Ne használja a készüléket, amikor az nedves.
- o Ne szúrjon tűt a matracba!
- o Ne kapcsolja be a készüléket, amikor még össze van hajtogatva.
- o Kerülje a masszázsmatrac hosszabb ideig maximális szinten történő használatát, ugyanis az a bőr égéséhez vezethet.
- o Soha ne aludjon el a működésben lévő matracon.
- o Rendszeresen ellenőrizze, hogy a készüléken van-e kopás vagy sérülés.
- o Ne használja a készüléket vizes vagy nedves testtel.

Használati utasítás

- o Mielőtt használni kezdené a masszázsmatracot, győződjön meg róla, hogy az tökéletes állapotban van.
- o Használat előtt csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
- o Ezután csatlakoztassa a távirányítót a matrachoz.
- o Helyezze a masszázsmatracot olyan helyre, ahol kényelmesen tudja használni.
- o A bekapcsoláshoz nyomja meg az I/O gombot a távirányítón. Ekkor a masszázsmatrac automatikusan bekapcsol és a működést jelző lámpa világítani kezd.
- o 5 masszáz program és 3 intenzitás fokozat közül választhat a távirányító segítségével.

- o Nyomja meg a távirányítón a MODE gombot a kívánt masszáz program kiválasztásához (1-től 5-ig).
- o Ezután válassza ki a kívánt intenzitást a képen látható gombot megnyomva.

- 1 gombnyomás: alacsony intenzitás.
- 2 gombnyomás: közepes intenzitás.
- 3 gombnyomás: magas intenzitás.

- o Válassza ki a távirányító segítségével, hogy teste mely pontján szeretné használni a masszázsmatracot: nyak, derék, hát, lábak.
- o A jelzőfény jelzi Önnek a kiválasztott zónákat.
- o A masszázsmatrac kikapcsolásához ismét nyomja meg az I/O jelzésű gombot.
- o Figyelem! A készülék akkor kapcsol ki teljesen, amikor leválasztja az elektromos hálózatról.

Tisztítás és tárolás

- o Tisztítás előtt válassza le a masszázsmatracot az elektromos hálózatról.
- o Ne használjon a tisztításhoz erős vegyszereket, illetve olyan szereket, amelyek károsíthatják a masszázsmatracot.
- o Száraz ruhával tisztítsa meg a masszázsmatracot a kosztól és a portól.
- o A távirányító tisztításához használjon száraz ruhát.
- o Tiszta, száraz helyen tárolja.

Technikai adatok

Töltő: 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A
12V DC 1.2A 14.4W

A termék megfelel a 2006/95/EC jelű rendelet alacsonyfeszültségű berendezésekre illetve a 2004/108/EC jelű rendelet EMC-re (Elektromágneses összeférhetőség) vonatkozó biztonsági követelményeinek és rendelkezéseinek.

Környezetvédelem - 2002/95/EC irányelv

- o Ezt a terméket olyan magas minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával, melyek újrahasznosíthatók.
- o Amikor megjelölje egy terméken az áthúzott szemeset kerekében jelet, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EC európai irányelvnek.
- o Kérjük, tájékozódjon lakóhelyén az elektromos és elektronikai termékek újrahasznosításának rendszeréről.
- o Kövesse az erre vonatkozó helyi szabályokat és ne dobja ki a már használaton kívüli elektromos termékeket a háztartási hulladék közé. Az elektromos és elektronikai termékek megfelelő újrahasznosításával elkerülhető a környezetre való kedvezőtlen hatás.

