

Lézeres szintező tripod állvánnyal

GLB-30000019

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Lézeres szintező tripod állvánnyal – GLB-30000019



FELHASZNÁLÁS:

A lézeres szintező alkalmas minden olyan munkához melyben fontos a sík meghatározása, legyen az vízszintes vagy függőleges. Az eszköz tetszőlegesen elhelyezhető sík felületen, vagy kompatibilis tripod állványára is rögzíthető. Bekapcsolás után lézerkeresztet vetít a munkatárgyra, falfelületre.

Üzembe helyezés menete:

1. Távolítsa el az elemfedő mellett található PULL feliratú zárópapírt.
2. Csavarozza ki az elemfedőt és helyezze bele a 3 db AG13 típusú gombelemet.
3. Csavarozza vissza az elemfedőt.
4. Állítsa a bekapcsológombot 0-ról 1-es pozícióba (az elemfedő mellett található piros gomb)

Lézervetítő mód váltás:

Az eszköz elején található vetítőfej 3 vetítési mintázatra képes. A vetítési módok között a fej fel- és lefelé irányuló mozgatása között lehet választani.

1. Vízszintes irányú vetítési mód
2. Kereszt irányú vetítési mód
3. Függőleges irányú vetítésű mód



Kihúzható mérőszalag használata:

1. Nyomja meg az eszköz hátsó részén található szürke gombot.
2. Húzza ki a mérőszalagot tetszőleges méretre
3. Engedje fel a gombot, ezáltal rögzítésre kerül a kifeszített mérőszalag
4. A vezérlőgomb újbóli megnyomását követően a mérőszalag újra mozgathatóvá válik



FIGYELMEZTETÉS:

A mérőszalag kifeszített, fixált állapota esetén a gomb megnyomásával a mérőszalag a benne található mechanikus visszagyűjtő mechanizmusa miatt a mérőszalag sérülést okozhat. Kérjük, kellő körültekintéssel, a mérőszalag végpontját megfogva, a tokozatba történő visszaengedéssel engedje vissza a mérőszalagot a tokozatba.

LÉZERFUNKCIÓK HASZNÁLATA:

Helyezze a lézeres szintezőt a munkatárgy elé 50cm és 10 m távolságon belül. Ha a munkaterület megkívánja, rögzítse azt a tripod állványra. Erős fényviszonyok mellett ajánlott közelebb helyezni, addig, míg nem látszik megfelelően a lézerkereszt. Kapcsolja be az eszközt az oldalán található bekapcsoló gombbal, ezután a lézerkereszt megjelenik a munkatárgyon. Ha szintező lézer csíkja, halvány, vagy részlegesen látható, csökkentse a munkafelület és az eszköz távolságát.

A vetítőlencsén található mód váltással állítsa be a kívánt vetítési módot.

Az eszközt megfogva a tripod állvány forgatásával rögzítse a kívánt pozíciót.



FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ne hagyja használat közben a lézeres szintezőt felügyelet nélkül!
- Gyermekektől távol tartandó!
- Soha ne nézzen a lézersugárba, súlyos szemsérülést okozhat!
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha használaton kívül van, szállítani csak ilyen állapotban szabad, mivel a ki-és bekapcsoló egyben a lencse rögzítő is. Ellenkező esetben sérülhet a kivetítő mechanika!
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek illetve hőszugárzásnak!
- Ne használja nedves környezetben!
- Óvja az ütésektől, erős fizikai behatásoktól!
- Ne nyissa fel a készülékházat!
- A mérőszalag fixálást, valamint annak feloldását megfelelő körültekintéssel végezze.

TULAJDONSÁGOK:

- Vetítési távolság: 50 cm – 10m
- Önkalibrálás: nincs
- Lézer típusa: Class II, 635 nm
- Működési környezeti hőmérséklet: -10°C + 50°C
- Tápellátás: 3 db LR44 (tartozék)
- Méret: 190 x 70 x 30 mm
- Súly: 330g