


HASZNÁLATI útmutató

50-100-200 W LED fényvető

Biztonsági utasítások!

1. A szerelés megkezdése előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.
2. A szerelést csak szakember végezheti, feszültségmentes állapotban. A szerelés megkezdése előtt áramtalanítsa és kapcsolja le a kismegszakítót.(1.kép)
3. A lámpatest kültéri elhelyezésre alkalmas. Ne helyezze a lámpatestet roaszul szellőző, illetve magas páratartalmú helységbe.
4. Ha a lámpatesthez mellékelt bekötő kábel sérült, akkor azt egy szakember Segítségével cserélje ki.
5. A lámpatestet ne használja törött üveggel, a törött üveget azonnal cserélje ki.
6. A lámpatestet semmilyen körülmény között se takarja le.
7. A lámpatest nem tartalmaz cserélhető fényforrást!
8. A lámpatest nem fényerőszabályozható!



1.kép

Szerelési útmutató:

1. A lámpatestet ne szerelje szét! A lámpatest nem tartalmaz cserélhető fényforrást!
2. A lámpatest technikai paramétereit a címkén találja.
3. A lámpatestet a rögzítő kar segítségével rögzítse a falhoz..(ld.2.kép)
4. Hagyjon elegendő hosszúságú kábelt a bekötés után, hogy a lámpatestet állítani tudja.
5. Csatlakoztassa a lámpatest kábelét a betáplálókábelhez (L=fázis, barna v. fekete/N=nulla, kékl/földelés=zöld/sárga)(ld.2.kép)
6. A bekötéshez használjon min. IP54 vízmentesítődobozt.
7. A kismegszakító visszakapcsolásával, helyezze ismét feszültség alá az áramkört.

