

BigSound akkumulátoros hangfal W-6009

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Hordozható akkumulátoros Bluetooth hangfal

A távirányító segítségével messziről is állíthatóak a hangfal paraméterei

A hangfal kifejezetten mobil hangosításra lett kifejlesztve, beépített akkumulátorral, kerekkel kihúzható fogóval és számtalan egyéb praktikus funkcióval

A hangszerója nagyon érzékeny, jó minőségű, nagy hangerő leadására képes, hangképét telt mélyek és igényes magas hangok jellemzik

Névleges teljesítmény: 300 W P.M.P.O.

Az erősítő teljes körű védelemmel van ellátva, nem lehet túlhajtani, túlfűteni

A hangfal beépített USB/SD/MMC MP3 lejátszóval rendelkezik, elég egy pendrive-ot rádugni, és arról képes Mp3 lejátszására

Beépített FM rádióval, hogy a bulik szünetében se legyen csönd! (87MHz-108MHz)

Vezetékes mikrofon csatlakoztatásával karaoke hangfalként is használható.

Külső mikrofon/hangszer bemeneteket, találunk rajta, ahová számítógép, telefon, vagy bármilyen egyéb lejátszóeszköz köthető

A gurulós bőröndökhöz hasonló fogantyúval valamint kerékkel rendelkezik, így akár gurítani is tudjuk

Viszonylag kis tömegének köszönhetően könnyedén szállítható

A kedvező műszaki tulajdonságok mellett a láda esztétikailag is megfelel a kor elvárásainak, modern külsejével bármilyen környezetbe beilleszthető

Ajánlani tudjuk tánc oktatóknak, edzőknek, karaoke felhasználóknak, rendezvények lebonyolításához és minden olyan felhasználónak, akinek egy könnyű, könnyen szállítható, de színvonalas

hangtechnikára van szüksége



USB: Csatlakoztathatunk USB-t a karaoke hangfalhoz, amelyről zenéket játszhatunk le. Támogatott zenei formátum: mp3

Card: MicroSD kártyát csatlakoztathatunk a hangfalhoz, amelyről zenéket játszhatunk le. Támogatott zenei formátum: mp3

Volume: hangeszőrszabályozás

Bass: A hang mély hangzását állíthatjuk vele

Treble: Magaskiemelés

Echo: Visszhang

Mic vol: Mikrofon hangerejét szabályozhatjuk vele

Mic: Mikrofon bemenete

Input: a gomb nyomogatásával tudjuk, váltani a módokat, bluetooth, USB, microSD, radio stb.....

előre, vissza, play gombok: ezekkel a gombok segítségével tudjuk a számokat váltani, megállítani, indítani, stb....

Ha input gomb segítségével a BT módra (bluetooth mód) állítottuk a hangfalat, nincs más teendőnk, mint a telefonon csatlakoztatni a hangfalat (bluetooth technológia segítségével) és már indíthatjuk is a zenéket.